



# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

КЕРІВНИЦТВО ПО МОНТАЖУ,  
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ  
КОТЛА МОНО-ПЕЛЕТ



**Котел твердопаливний пелетний опалювальний**

**25кВт**

firebox.com.ua



САЙТ ВИРОБНИКА, РОЗДІЛ ПРОДУКЦІЯ



САЙТ ВИРОБНИКА – ПЕЛЕТНІ КОТЛИ



СТОРІНКА FACEBOOK



YOUTUBE КАНАЛ

- 1. ПАСПОРТ КОТЛА**  
РЕЄСТРАЦІЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ  
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
- 2. КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОТЛА**  
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПЕЛЕТНИЙ ПАЛЬНИК КОТЛА ОПИС  
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОТЛА  
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР
- 3. ПЕЛЕТНИЙ ПАЛЬНИК КОТЛА**  
БЛОК КЕРУВАННЯ ПАЛЬНИКОМ  
КОНСТРУКЦІЯ ПЕЛЕТНОГО ПАЛЬНИКА  
ПРИНЦІП РОБОТИ  
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЛЕТНОГО ПАЛЬНИКА
- 4. КЕРУВАННЯ КОТЛОМ**  
ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ПЕРШИЙ ЗАПУСК  
ЗУПИНКА  
ЧИСТКА
- 5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**  
ПРОЦЕДУРИ, ПОСЛІДОВНІСТЬ  
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  
ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА
- 6. МОНТАЖ КОТЛА**  
ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ, ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ТА ОСВІТЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ.  
ВИМОГИ ДО ДИМОХОДУ, УТВОРЕННЯ КОНДЕНСАТУ.  
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ, ВИМОГИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ  
ШНЕКУ БУНКЕРУ, ОСНОВНІ НАЛАШТУВАННЯ.
- 7. ПАЛИВНІ ГРАНУЛИ**
- 8. ПОТОЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОТЛА, ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕХНІКИ  
БЕЗПЕКИ**
- 9. ПРОДАЖ**
- 10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**  
ВІСНОВОК ВИРОБНИКА ВТК  
СВІДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ
- 11. РЕЄСТРАЦІЯ, ВІДОМОСТІ МІСЦЕ-ЗНАХОДЖЕННЯ КОТЛА**
- 12. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ, ОБЛІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

# ПАСПОРТ КОТЛА

Реєстраційний № \_\_\_\_\_

## Загальні дані

Назва та адреса підприємства-виробника	ТОВ «ФАЙРБОКС ФОКУС ТЕРМО» Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе 1-А
Рік виготовлення	20 _____ г.
Тип (модель)	FOCUS – МПЛ 8-25У ПГ25
Назва і призначення	Котел твердопаливний. Призначений для виробництва тепла для технологічних потреб та опалення.
Заводський номер	№ _____
Розрахунковий термін експлуатації	10 років

\* Заповнюється власником котла після його реєстрації.

М.П.

## УВАГА!!!

**ПЕРШІЙ ЗАПУСК ТА ПРИЙНЯТТЯ НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ВИКОНУЄТЬСЯ СЕРТИФІКОВАНИМИ ПАРТНЕРАМИ АБО  
ПРЕДСТАВНИКОМ ЗАВОДУ-ВИРОБНИКА.**

**ЗАБОРОНЕНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПАЛИВО НЕ ВКАЗАНЕ В ПАСПОРТІ**

Твердопаливний пелетний котел FOCUS (надалі котел), призначений для теплозабезпечення житлових, адміністративних, виробничих, складських та інших подібних приміщень з тепловитратами від 2кВт/год, площею до 300м<sup>2</sup>.



**ПРИМІТКА:** в процесі виробництва, в конструкцію котлів можуть бути внесені непринципові зміни чи допрацювання, що можуть бути не відображені в даному керівництві.

## **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**


- Вибір необхідної теплової потужності котла ведеться на підставі розрахунків, наведених у проекті системи опалення, розробленому сертифікованою організацією. За відсутності проекту виробник не несе відповідальності за невідповідність потужності котла реальним умовам. Мінімальний запас теплової потужності котла складає 15%, рекомендований запас теплової потужності котла складає від 20%.

- **розрахунок довжини, розміру, діаметру димової труби** (димаря) здійснюється профільним спеціалістам чи відповідній організації, з огляду на індивідуальність кожного рішення. Виробник не несе відповідальність за некоректний підбір димової трубы, та за пошкодження обладнання через звуження димової трубы.

### **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

- **використання котла з тиском теплоносія понад 3 кГ/см<sup>2</sup>, та температурі понад 90°C.**
- **експлуатація системи опалення з несправним обладнанням, захисними пристроями.**
- **експлуатація з не налаштованим пелетним пальником.**
- **експлуатація з відкритими дверцятами котла.**
- **експлуатація при неповному заповненні котла теплоносієм**
- **експлуатація котла при постійній температурі в котельні нижче 0°C.**
- **експлуатація без підготовки води для використання в якості теплоносія.**
- **при зупинці котла строком більш 6 годин та температурі в приміщеннях чи котельні нижче 0°C необхідно злити теплоносій з системи опалення та котла.**
- **експлуатація з невідповідним димоходом** (звужений -недостатнього діаметру), недостатньої довжини, цегляного без гільзування, з пристроями на виході типу грибка та інших модифікації що заважають достатньому відведенню димогазів від котла.
- **експлуатація на невідповідному паливі**, пелетах (біо гранулі) з соломи, МДФ матеріалів, низькоякісної агро-сировини, при вологості пелети більш 20%, пелети з лігніну, пелети з додаванням вугільної фракції, пелети надміцної структури. Низькоякісна агро-сировина не має достатньо енергії для повноцінного згоряння, горіння супроводжується частою втратою полум'я, низькою тепловіддачею, перевитратою палива. Для досягнення задач опалення об'єкту.

## КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОТЛА



Розрахункові види палива автоматичного завантаження МДж/кг (ккал/кг)	Пеллета лузги соняшника (чиста), рапсу, пелета з тирси, листяних сортів деревини. 17-23 (4100-5500)
Розпалення пелет	Автоматичне, електронагрів, повітрям
Розрахунковий тиск води, МПа	0,3
Розрахункова температура води, °С, не більше	85
Теплова потужність номінал., кВт	25

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПАРАМЕТРИ

Котел пелетний водогрійний опалювальний складається з камери згорання, конвективної частини, зольника та пелетного пальника.

Схема роботи котла полягає у спаленні паливних гранул за допомогою пелетного пальника, та допалювання газів в камері згорання котла, далі димогази потрапляють в пластинчатий теплообмінник, де віддавши найбільшу температуру потрапляють в жаротрубну частину теплообмінника. Зольна частина служить для накопичення сухого залишку продуктів згоряння (одночасно виконує роль зольного фільтру).

Управління котлом та пелетним пальником здійснює контролер ecomAX 860 від європейського виробника PLUM, який забезпечує автоматизоване керування змішувальним клапаном, насосами опалення та ГВП, контроль та статистику температур і режимів роботи, автоматичний розпал котла, керування потужністю за температурою контурів і котла, подачу палива, очищення пальника та гасіння котла. Віддалений моніторинг, управління, статистику роботи котла та виділених контурів забезпечує інтернет модуль.

Котел оздоблений декоративно-захисними кожухами з нержавіючої сталі. Теплообмінник, камера згорання та зольник обладнані моно дверима для обслуговування.

Відведення димових газів з котла здійснюється через пластинчато-трубний теплообмінник, патрубок димоходу який з'єднується з димоходом. Теплообмінник обладнано завихрювачем, що здійснює розподілення димогазів на поверхні теплообмінника рівномірно, особливо на малих потужностях роботи котла.


**В разі недостатньої тяги – рекомендовано відмовитись від використання завихрювача.**

**ПЕЛЕТНИЙ ПАЛЬНИК КОТЛА** – це автоматичний пристрій, що автоматизує роботу з подавання палива від бункера зберігання в камеру згорання. Робота пальника складається з декількох основних етапів:

- подавання стартової дози палива;
- автоматичний розпал за сигналом фотодатчика чи датчика температури димових газів
- повторний розпал при невдалій першій спробі чи при втраті палива впродовж всьогочасу роботи пальника;
- автоматичне нарощування потужності;
- стабілізація потужності та підтримка температури теплоносія шляхом пропорційного змінювання кількості палива та повітря, яке потрібно для спалювання розрахованої маси палива. Дозування відбувається шляхом зміни часу роботи шнека бункера та паузи між циклами дозування;
- перехід в режим нагляду, коли теплоносій досяг встановленої температури. Замість гасіння пальника – автоматика працює в режимі підтримки полум'я на надмалій потужності (1-2кВт/год) з часом до 60 хвилин.
- автоматичне гасіння пальника як по команді оператора, так і по команді нагріву котла до гранично встановленої температури (режим захисту включається при досягненні температури котла 90°C).
- автоматичне очищення пальника механізмом рухомого колосника.
- автоматичне вмикання насосів опалення, ГВП.

**СЛІД РОЗУМІТИ ЩО АВТОМАТИЗОВАНІЙ ПАЛЬНИК ПОВНІСТЮ ЗАМІНЯЄ ТЯЖКУ РУЧНУ ПРАЦЮ, АЛЕ ЦЕ НЕ ПОВНІСТЮ АВТОНОМНИЙ ПРИСТРІЙ. ВІН ПОТРЕБУЄ ДОГЛЯДУ, СВОЕЧАСНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОЧИЩЕННЯ, ЗАМІНИ ВИТРАТНИХ ЧАСТИН. РОБОТА ПАЛЬНИКА ЗАЛЕЖТЬ І ВІД НАЛАШТУВАНЬ, І ВІД ЯКОСТІ ПАЛИВА. ПАЛЬНИК РОЗРАХОВАНИЙ НА РОБОТУ З АГРОСОРТАМИ ПАЛИВА, АЛЕ НЕ ЗАВЖДИ МОЖЛИВО УРАХУВАТИ ВСІ МОЖЛИВІ КОМБІНАЦІЇ ПАЛИВА. ПРИ НЕНАЛЕЖНІЙ ЯКОСТІ ПАЛИВА ПАЛЬНИК ТА АВТОМАТИКА НЕ ГАРАНТУЮТЬ ЯКІСНОЇ РОБОТИ.**


## ДАННІ ПРО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОТЛА



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Корпус котла в зборі з дверима пальника
- Пальник пелетний в зборі (змонтовано на дверці котла)
- Кожух котла в комплекті:
  - Бокові частини – комплект обох сторін
  - Фронтальна частина – 1шт
  - Верхня кришка з амортизаторами – комплект
  - Тильна кришка – 1шт
- Вікторалічні муфти комплектні вбудовані – 2шт
- Завихрювач – 1шт
- Шнековий транспортер – 2м
- Шланг гофрований армований поліуретановий 60мм – 1м
- Кожух пальника пелетного
- Панель сенсорна автоматики керування, коробка автоматики, інструкція доавтоматики – комплект.
- Кабель керування пелетного пальника в купі з роз'ємом.

## ГАБАРИТНИЙ РОЗМІР



Модель	ОДИНИЦІ ВИМІРУ	FOCUS 20
Потужність	кВт	4-30
Робочий тиск	бар	3
Водяна ємність	л	70
Вага котла/пальника	кг	170/30

## ПЕЛЕТНИЙ ПАЛЬНИК КОТЛА

### БЛОК КЕРУВАННЯ ПАЛЬНИКОМ

**Пальник** – складний електронно-механічний пристрій, для керування роботою якого передбачено надійний програмований контролер польського виробника **PLUM**. Модель **ecоМAX850** та її послідовна версія **ecоМAX860** зарекомендувала себе як сучасне і надійне рішення, що забезпечує потреби вимогливих користувачів.

**Автоматика ecoMAX 850/860** забезпечує окрім функцій керування роботою пальника – функції керування системою опалення будинку, контролем температур за погодним алгоритмом, роботу з кімнатними термостатами, підготовку гарячої води. Також за допомогою інтернет блоку – передає на сервер виробника всю інформацію щодо роботи пальника, системи опалення, усіх підключених контурів, витрату палива, стан роботи та сигнали аварій. Всі дання зберігаються впродовж всього часу роботи автоматики, та доступні за весь період. Це дозволяє вести статистику роботи пристрою і плавно налаштовувати функціонал до дрібниць!




Інструкція на встановлений блок автоматики додається до комплекту постачання пальника. Для завантаження в електронному вигляді – скануйте QR код.



## КОНСТРУКЦІЯ ПЕЛЕТНОГО ПАЛЬНИКА КОТЛА




Очищення свічки розпалу



- 1 – ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ШНЕКА;
- 2 – ВЕНТИЛЯТОР ПАЛЬНИКА;
- 3 – ПРИЄМНИЙ ПАТРУБОК ПАЛИВА;
- 4 – КОЖУХ ПАЛЬНИКА;
- 5 – СОПЛО (КАМЕРА СПАЛЮВАННЯ);
- 6 – РУХОМІЙ КОЛОСНИК;
- 7 – ФЛАНЕЦЬ КРІПЛЕННЯ;
- 8 – ФОТОЕЛЕМЕНТ;
- 9 – ПОВІТРЯНИЙ КОЛЕКТОР;
- 10 – РОЗ'ЄМ КЕРУВАННЯ ТА ЖИВЛЕННЯ;
- 11 – СВІЧА РОЗПАЛУ ПАЛИВА;
- 12 – ПРИВІД ОЧИЩЕННЯ КОЛОСНИКА;
- 13 – МОТОР-РЕДУКТОР ШНЕКА ПАЛЬНИКА.

**СХЕМА**  
підключення штепсельного роз'єма блока керування



## ПРИНЦИП РОБОТИ ПАЛЬНИКА КОТЛА

**Використання пелетного пальника** та гранульованого біо-палива (пелета) – дозволяє автоматизувати практично любу систему опалення та звести до мінімуму людські затрати фізичної праці та витрату часу. Для роботи котла в автоматичному режимі потрібно – гранульоване паливо «пелета» (дивитись стор.27-28).

**Робота пелетного пальника** побудована на принципі дозованого спалювання гранульованого біо-палива та пропорційного подавання повітря відповідно кількості палива. **Для дозування палива** використовується шнек бункера, час роботи якого програмується при первинному налаштуванні пальника сервіс інженером та залежить від ваги палива що передає шнек за тестовий період часу. Надалі паливо потрапляє в пелетний пальник, де малим шнеком подається в камеру згоряння пальника. Вентилятор пальника забезпечує подавання повітря в камеру згоряння та під колосникову решітку. Повітря що потрапляє під колосникову решітку – первинне повітря, повітря що подається над паливом в полум'я – вторинне.

**Для автоматичного розпалу** палива використовується керамічна свічка, яка розжарюється від електричного току до температури понад 1100°C. Повітря що омиває свічку нагрівається та потрапляючи до камери згоряння – розпалює паливо. Надалі полум'я що з'являється в камері згоряння – підвіщує свою

яскравість, яку і фіксує фото датчик що слідкує за станом пальника. Автоматика керування аналізуючи **показники фото датчика**, датчика температури системи опалення, та інших датчиків що встановлені в систему опалення – вираховує необхідне дозування палива та повітря і підтримує стабільну роботу пальника. Оскільки температура змінюється – автоматика спочатку збільшує кількість палива і повітря до встановленої потужності пальника, а надалі, при наближенні до встановленої температури – зменшує кількість палива і повітря, стабілізуючи **потужність до рівня тепловитрат системи** опалення і підтримки встановленої температури по PID алгоритму (точна підтримка без зайвих коливань потужності і температури). Також автоматика пальника може зупиняти роботу та повторно розпалювати пальник в разі перевищення встановленої температури.

**Пальник обладнано актуатором - приводом колосника для очищення камери згоряння** при використуванні понаднормово зольних сортів палива. Аaktuator обладнано датчиком перевищення зусилля на приводі, що захищає сам актуатор та механіку пальника від поломок при заклинюванні від твердих часток що трапляються в паливі. **На актуаторі передбачено важіль зчеплення**, що аналогічно автомобільному зчепленню при натисканні – від'єднує привід від редуктора і дозволяє вручну рухати колосник. Це може бути корисним при перевірці стану пальника, стану колосника, та при сервісних роботах з пальником (очищення, обслуговування, налаштування).

**Автоматика пальника** постійно слідкує за показниками датчика світла (фото датчик), відображає рівень яскравості полум'я від 1% до 100% та приймає рішення що до стану роботи пальника. Яскравість світла полум'я – це не абсолютний показник якості спалювання. Для роботи пальника достатньо порогового значення яскравості, яку налаштовує сервіс інженер. Для користувача яскравість полум'я це показник стану чистоти пальника, якості палива та забруднення котла або димоходу. Кожна система опалення та кожен окремий котел що обладнується пальником – це унікальна система, та має свої налаштування і поведінку. **Завдання сервіс інженера** – встановити налаштування для забезпечення стабільної роботи системи опалення та пальника на тому паливі – що клієнт надав для запуска системи і планує використовувати той самий тип палива і надалі. **Задача користувача** – слідкувати за якістю палива, та стабільністю його постачання, обслуговувати котел та пальник, слідкувати за станом пальника, датчиків і системи опалення.

**Пальник обладнано датчиком перегріву** корпусу шнека. Коли автоматика отримує зростання температури понад норму – подавання палива та повітря автоматично припиняється, та автоматика виводить сигнал помилки на дисплей та в разі роботи модуля з мережею **ІНТЕРНЕТ** – відправляє повідомлення на електронну пошту користувача. Також фіксується час аварії. Сама ситуація провокується неналежним очищеннем котла (збиті канали проходження

димогазів), неналежним очищенням самого пальника, або неякісним паливом, що не зважаючи на механічні засоби очищення пальника – може коржуватися та перешкоджати видаленню зольного залишку з камери згоряння пальника.

**Автоматика пальника має всі необхідні алгоритми** для реалізації контролю підігріву гарячої води (дезінфекція бойлера, керування насосом рециркуляції та постачання гарячої води, пріоритет ГВП над опаленням), керування температурою системи опалення (не котла) за погодним алгоритмом (має весь необхідний набір налаштувань для погодного керування), за допомогою додаткових блоків обслуговує до 5 контурів змішування теплоносія, роботу з віддаленими кімнатними панелями як за дротовим інтерфейсом, так і по радіо каналу.

**ЗАВАНТАЖИТИ ІНСТРУКЦІЮ НА АВТОМАТИКУ КОТЛА  
МОЖНА НА САЙТІ ВИРОБНИКА ВІДСКАНУВАВШИ QR  
КОД З ПОСИЛАННЯМ НА ФАЙЛ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ**



**Технічні характеристики пальника наведені в таблиці нижче.**

Параметр	25кВт
Напруга живлення	220в 50Гц
Споживана потужність Вт/год	50
Споживана потужність розпалу Вт/год	700
Рівень шуму дБ	Менш 56
Теплова потужність мінімальна, кВт	4
Теплова потужність номінальна, кВт	25
Теплова потужність максимальна, кВт	30

**УВАГА – сумарне навантаження блока автоматики не повинно перевищувати 2000 ватт, для забезпечення стабільної роботи обладнання. При перевищенні споживання – рекомендовано комутувати периферійні пристрої через допоміжні реле.**

**ДО КЕРУВАННЯ КОТЛОМ ТА ДО ЙОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ДОЛУЧАЮТЬСЯ ОСОБИ ЩО ДОСЯГЛИ ПОВНОЛІТТЯ, ПРОЙШЛИ  
ІНСТРУКТАЖ ТА ВОЛОДІЮТЬ ДОСТАТНІМИ ПРАКТИЧНИМИ  
НАВИЧКАМИ КЕРУВАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ОПАЛЮВАЛЬНОЇ  
ТЕХНІКИ.**

## ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЛА

Перед першим запуском необхідно перевірити:

Заповнення системи теплоносієм, відсутність підтікань теплоносія, видалення повітря з системи, тиск теплоносія повинен бути більше 1 бар та менше за максимально дозволений – 3 бар;

Відповідність до проекту виконаного підключення котла електроживлення та додаткове обладнання;

Працездатність насосів, їх підключення, напрямок обертання;

Запобіжні пристрої, вентиляцію, контрольні пристрої.

Відсутність поблизу котла легкозаймистих речовин.

## ПЕРШИЙ ЗАПУСК

Увімкнути циркуляцію теплоносія крізь котел в разі наявності насосів що керуються окремо, не від автоматики котла.

Подати електричне живлення до котла.

Наповнити бункер пелетами.

Виконати дії з пультом керування автоматики котла, згідно з його інструкцією (додається разом с паспортом котла). Керувати дозволено тільки особі що пройшла навчання у дилера чи авторизованого представника заводу виробника.

Робота котла в автоматизованому режимі – автоматичне подавання стартової дози палива, автоматичний розпал, змінюється подавання палива та повітря при досягненні встановлених режимів роботи котла (температури контурів та котла) – регулюється теплова потужність котла.

## ЗУПИНКА

Виконати дії що до зупинки котла виконавши відповідні команди на пульти котла.

Дочекавшись повної зупинки автоматики котла та перевірити наявність золи в камері згорання пальника (відкривши двері з пальником та переконатись в відповідній роботі механізмів пальника).

Відключити електричне живлення котла. Відключити циркуляцію теплоносія крізь котел.

Після охолодження котла менш ніж 40°C дозволяється закривати засувки котла. При потребі – дозволяється злити теплоносій.

## ЧИСТКА

При роботі котла відбувається забруднення котла (зольника, поверхонь теплообміну) золою та зольними частками. Через забруднення – зменшуються проходи в теплообміннику котла, зменшується тепlop передача від димових газів до теплоносія, зростає температура димових газів та відповідно – зменшується ККД котла. Також при використанні аграрних сортів палива – досить швидко закінчується вільний простір зольника котла, що може привести до зупинки та навіть пошкодженню пальника через неможливість автоматичного видалення золи з камери спалювання пальника.

При перевищенні температури димових газів понад норму – необхідно проводити очищення поверхонь теплообміну котла. Періодичність чистки зольника котла та сам пальник (колосник, колектор розподілення повітря, свічки розпалу, канал фотодатчика) необхідно чистити відповідно до якості пелети. При занадто низькій якості пелети її високій зольності - зольник котла та пальник очищають до 2 - х разів на добу. При якісному паливі – термін між чистками може складати від 2-х до 4-х тижнів. Термін між чистками визначається самостійно та при консультаціях з сервісною організацією.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:

На панелі керування зупинити роботу котла;

Відкрити двері теплообмінника;

Використовуючи інструменти з комплекту обслуговування (ірж та шкрабки), провести очищення поверхонь димогарної труби, турбулізатора, надалі перейти до очищення пластинчатого теплообмінника, надалі скинувши золу вглиб котла – перейти до очищення камери згорання та зольника, колектору димоходу;

Перевірити поверхні, елементи, турбулізатор, сопло пальника, колосник, підколосниковий простір та колектор вентилятора на наявність золи та стан, встановити елементи на свої місця, перевірити петлі дверцят, замки, шнур ущільнення дверцят.

**В наразі нештатних ситуацій та неконтрольованої поведінки автоматики – вимкнути регулятор, звернутись до спеціаліста.**

## **Для проведення очищення пальника необхідно:**

**Що найменше раз у тиждень** проводити очищення елементів пальника - колосник, отвори конструктивні отвори розташування свічки розпалу та фотоелементу.

**Не менш ніж раз у два місяці** проводити очищення бункера пелети та шнека подавання пелети від пилу, перевіряти стан елементів. Видаляти сторонні частки з нижньої частини бункеру.

**Не менш ніж раз у пів року** – знімати кожух пальника (бажано і від'єднати сопло від пальника) та видалити пил в тому числі і з повітряного колектору, перевірити стан фіксуючих елементів, електричних з'єднань.

**Для запобіганню виходу з ладу приводу колосника** – періодично, не рідше за раз у місяць необхідно видаляти попіл з колектора вентилятора. **Рекомендовано** для очищення колосника використовувати пилосос або виконувати продувку стиснутим повітрям (не більш Затм).

**Для зручності очищення** рекомендовано використовувати щітки по металу (до комплекту постачання не надаються).

**Поточні ремонти** для пальника не передбачені, у разі виникнення питань – звертатись до сервісного дилерського центру.

## **ВСІ РОБОТИ ПРОВОДИТИ ПРИ ВІДКЛЮЧЕНОМУ ЖИВЛЕННІ АВТОМАТИКИ ПАЛЬНИКА ТА КОТЛА.**



**Всі перераховані процедури** вказані для ідеальних умов, але при неналежній якості палива, або при постійному використанні на великій потужності (блізько до 75-100% потужності), або на малій потужності (до 30%) обслуговування необхідно проводити частіше. Термін та порядок обслуговування визначаються експлуатуючою організацією або приватним власником та можуть бути більш ретельними чи частішими.

**Для консервації пальника** на неопалювальний сезон необхідно виконати усі перераховані процедури очищення.

**Порядок зняття та встановлення колосника.** Стабільність та відповідність роботи системи очищення колосника цілком залежить від порядку встановлення колосника в камеру згоряння пальника. При невідповідному встановленні колосника – робота системи очищення припиняється що приводить до зупинки пальника.

При встановленні колосника неналежним чином – можливе його пошкодження, прогорання, та в зв'язку з порушенням розподілу полум'я в камері згоряння – можливе пошкодження сопла пальника.

При неправильному встановленні колосника можливі проблеми з його вийманням. Рекомендовано при підійманні колосника при виникненні труднощів з вийманням – вижати зацеп вниз з допомогою підручного інструменту, визволивши фіксуючу планку колосника і вийняти колосник.



Влаштування механізму очищення пальника (рухомий колосник) та розташування керамічної свічки розпалу пальника

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

**Завершити цикл роботи пальника (виконати гасіння).**

**Дочекавшись повної зупинки – дати час охолонути пальнику (близько 15-20 хвилин для пальника).**

**Відключити електроспоживання.**

**Провести комплекс робіт з обслуговування обладнання, використовуючи засоби індивідуального захисту (окуляри, респіратор або маску для захисту від будівельного пилу, рукавички, відповідний одяг), рекомендовано використання промислового пилососу для будівельних робіт.**

**Перевірити зовнішній стан пальника, котла, електричних з'єднань.**

**Усунути недоліки.**

**Утилізувати попіл.**

**Перед розпалюванням** перевірити рівень палива, регулювальну тазапірну арматуру котла, її стан, та положення для роботи.

**На працюочому пальнику** забороняється відкривати дверцята котла, перекривати тягу, перекривати регулювальну арматуру.

### Заборонено використовувати котел:

- несправність димової труби, та відсутності потрібної тяги;
- відсутності заземлення обладнання;
- відсутності або несправності запобіжних засобів;
- несправному електричному обладнанні;
- несправних вузлах та автоматиці;
- при несправній чи пошкодженій регулювальній арматурі котла.
- при задимлені в приміщенні в разі пошкодження герметичності котла чи каналу димоходу, пальника, дверцят;
- на відкритих люках очищення котла та/або димоходу;
- без заповненого журналу поточного обслуговування котла.

## МОНТАЖ КОТЛА

### ВИМОГИ ДО МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА

Не рекомендовано встановлювати котел безпосередньо в життєвих, складських та побутових приміщеннях.

Для розрахунку мінімальної висоти стелі приміщення котельної радимо скористатись габаритними розмірами вказаними на сторінці 7.

Приміщення котельної повинно бути обладнано вентиляцією для процесу спалювання палива та безпечної експлуатації згідно:  
**МДНАОП 0.001.26-96 ДБН В.2.5-ХХ: 20XX**  
**СНiП 2.04.05-91 «ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ, КОНИЦІОНУВАННЯ» СНiП II-35-76 «КОТЕЛЬНІ УСТАНОВКИ»**

## **ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОТЕЛЬНОЇ ТА ОСВІТЛЕННЯ**

Електротехнічну частину проектів котелень розробляють в відповідності з вимогами **ДБН В. 1.1-7, ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-56, НПАОП 40.1-32, СНiП 3.05.06, СН 174, ПУЕ, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.4.124.**

Для підвищення надійності електропостачання котельної, її окремих систем (сигналізації, приладів, систем пожежогасіння та евакуації людей, димовидалення та вентиляції та т.п.) рекомендовано встановлювати додаткові резервні джерела живлення.

Освітлення приміщення виконується у відповідності з вимогами СНiП II-4-79 «**природне та штучне освітлення**».

## **ВЕНТИЛЯЦІЯ КОТЕЛЬНОЇ**

При проектуванні вентиляції котельних необхідно виконувати вимоги **ДБН В.2.5-67, розділу 5 СНiП 2.04.05 та цієї інструкції.**

При неможливості забезпечення необхідного повіtroобміну за рахунок природної вентиляції – проектується вентиляція з механічним примусовим обміном, або змішана.

### **ВИМОГИ ДО ДИМОХОДУ, КОНДЕНСАТ**

Мінімальну висоту димової труби приймають виходячи з умов: Труба що розташована на плоскому даху не менш 0.5м вище даху;

Повинна забезпечуватись умова розсіювання димових газів;

Висота від патрубка котла до устя труби не менш 5 метрів, переважнопонад 6 і вище;

При наявності коника на даху та відстані менш 1.5 метра до труби, висотаповинна бути понад 0.5 м рівня коника;

При наявності коника на даху та відстані 1.5-3 метри до труби, висотаповинна бути не нижче рівня коника;

не нижче лінії, проведеної від коника вниз під кутом 10° до горизонту, при розміщенні труби на відстані більше 3 метрів від коника;

Забороняється використання «грибків» та інших обмежувальних тягу елементів на виході з димоходу.

Забороняється використання цегляних та керамічних димоходів без попереднього гільзування внутрішнього ходу.

При роботі котла на неутепленому димоході необхідно зняти завихрювач з теплообмінника котла, для підвищення температури димоходу, формування необхідної тяги та уникнення конденсації вологи в холодному димоході.

Обов'язково виконувати умови для припливно-витяжної вентиляції котельні. Вентиляцію виконувати з урахуванням виключення паразитної тяги що провокує проникнення димогазів з котла в приміщення. Проектування та встановлення димоходу і вентиляції доручити відповідним організаціям що професійно спеціалізуються на виконанні подібних робіт. Виробник котла не несе відповідальність за невідповідну роботу обладнання при використанні нестандартних димоходів або димоходів неналежних параметрів. Обов'язково передбачити на етапі проектування, або при монтажних роботах – наявність люків обслуговування димоходу на кожному відводі димоходу, для запобігання заносу каналу димоходу золою та неналежної роботи обладнання на невідповідний димохід.

**Пальник збудовано таким чином – що його робота залежить від розрідження в камері згорання котла. Пальник не може працювати належним чином при недостатній тязі, робота під нагнітанням неприпустима.**

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ КОТЛА

Монтаж котла рекомендовано доручити спеціалізованим організаціям, що мають ліцензію чи досвід на проведення подібних робіт.

Котел встановлюється згідно схеми монтажу проектної документації.

**ПРИМІТКА: причиною аварійних становищ в 100% випадків – являється порушення норм проектування та монтажу, грубе порушення умов користування. Неузгоджена схема підключення котла до системи опалення.**

Після встановлення котла в приміщення котельної – провести підключення трубопроводів згідно проектної документації з встановленням запірної арматури та групи безпеки.

Встановити контрольно вимірювальні прилади.

Підключити котел до системи живлення котельної.

Змонтувати трубу димоходу, відповідно проектній документації, чи під'єднати до існуючої труbi при відповідності параметрів.

Площа перетину димоходу не повинна бути меншою від патрубка димовідводу котла.


Для безпечної транспортування, котел транспортується в частково розібраному стані (зняті кожуха обшивки, демонтовано автоматику). Зняті та демонтовані елементи йдуть в комплекті, але окремим вантажним місцем.

Виконати монтаж автоматики та підключення згідно електричної схеми зазначененої в керівництві до регулятора котла ecomAX860 TOUCH.

Обов'язково перевірити відповідність підключень котла до проектної документації, виявлені невідповідності виправити.


Заповнити систему опалення і котел теплоносієм, переконатись у відсутності підтикань, злити теплоносій в разі виявлення недоліків, до припинення витікання залишків. Провести роботи з усунення недоліків. Заповнити систему чистим теплоносієм.

#### Вимоги до встановлення шнеку бункера вказано на малюнку



# СХЕМА З ЧОТИРЬОХ ХОДОВИМ КЛАПАНОМ, КОНТУРОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ ТА БОЙЛЕРОМ ГВП

Наведені нижче гідравлічні схеми не заміняють проектного креслення центрального опалення та призначені лише для ознайомлення



- 1 Панель керування
- 2 Датчик температури димогазів
- 3 Датчик звороту
- 4 Датчик температури котла (вмонтовано в котел)
- 5 Датчик температури газу
- 6 Сервопривід 4x ходового клапану
- 7 Насос системи опалення
- 8 Датчик температури системи опалення
- 9 Бойлер ГВП
- 10 Насос ГВП
- 11 Датчик температури ГВП
- 12 Датчик зовнішньої температури
- 13 Кімнатний термос

## РЕКОМЕНДОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ:

Параметр	Налаштування	Меню
Температура включення насоса CO	30°C	Сервісні налаштування → налаштування CO ГВП
Задана температура котла	75-80°C	Налаштування котла
Охорона звороту 4D	Вимкнено	Сервісні налаштування → налаштування котла
Мінімальна задана температура котла	65°C	Сервісні налаштування → налаштування котла
Підвищення температури котла від ГВП	5°C	Сервісні налаштування → налаштування CO ГВП
Температура привентивного охолодження котла	95°C	Сервісні налаштування → налаштування котла
Керування змішувачем 1	Включено CO/тепла підлога	Сервісні налаштування → налаштування змішувача 1
Макс. / Задана температура змішувача 1	70/50°C	Сервісні налаштування → налаштування змішувача 1
Крива нагріву змішувача 1	0.8-1.4	Налаштування змішувача 1
Погодне керування змішувача 1	Включено	Налаштування змішувача 1
Погодне керування котла	Вимкнено	Налаштування котла
Вибір термостата змішувача 1 при встановлені	ecoSTER T1	Сервісні налаштування → налаштування змішувача 1

**УВАГА - : ВИРОБНИК КОТЛІВ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДALНОСТІ ЗА НЕ ВІДПОВІДНУ РОБОТУ ОБЛАДНАННЯ ТА ЙОГО ПОЛОМКУ В НАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ПАЛИВА. ТЕРМІНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ПОРЯДОК ТА ЗВІТНІСТЬ (ЖУРНАЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ І КОНТРОЛЬ) – ЛЕЖАТЬ ВИНЯТКОВО НА ЕКСПЛУАТАЮЧІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧИ ПРИВАТНОМУ ВЛАСНИКОВІ.**

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ	ПРИМІТКА
<b>Діаметр мм:</b>	6-8	Інші розміри порушують стабільність подачі пелет до пальника.
<b>Довжина мм:</b>	3-40	Більша довжина заважає пелеті просипатись до пальника та шnekу
<b>Насипна щільність кГ/м<sup>3</sup>, не менш:</b>	600	Легка пеллета втрачає енергетичну цінність, хрупка, може видуватись з пальника
<b>Зміст пилу та часток менш 3мм, %</b>	≤10	Заважає шnekу транспортувати пелету, та в пальнику пил виноситься повітрям в котел без повноцінного згоряння
<b>Вміст вологи %</b>	≤10	Знижує ККД згоряння та порушує щільність пелети
<b>Вміст золи %</b>	≤10	Заважає системі очищення пальника, скорочує між сервісні інтервали
<b>Температура плавлення золи °C</b>	≥1350	Низька температура провокує плавлення золи та закриває колосник
<b>Енергетична цінність кВт-год/кГ мін/макс</b>	4/6	Менша – неефективна, перевитратна. Більша – шкодить обладнанню.

Для роботи пелетного котла в автоматичному режимі передбачено гранульоване паливо з біо сировини – пелета. Параметри пелети зазначені в таблиці 2. Найбільш якісна сировина для виготовлення пелети являється чиста деревина листяних порід. Це найменш зольне паливо з високою температурою плавлення золи, що дає найбільший час автономної роботи пальника, найменші викиди речовин в повітря та

найменшу кількість золи. Пальне з листяних порід деревини дає високі енергетичні показники та найнижчі показники зольності.

**Пелета з іншої сировини** має як правило меншу енергетичну цінність та більшу зольність, що тягне за собою підвищену витрату палива та більшчасте очищенння пальника та котла від золи та попілу.

**Допускається використання** пелети з лушпиння соняшника, відходів переробки рапсу та інших енергетичних культур. Треба пам'ятати про частіші періоди обслуговування пальника, котла та димоходу.

**УВАГА** - забороняється застосування пелети з надмірною твердістю - пелета з відходів меблевого виробництва з вмістом відходів ДСП, USB, MDF плит, що мають великий вміст клею та фенолу – використання пришвидшує вихід з ладу обладнання, може бути заклинювання шнеків подавання палива та їх фізичне пошкодження. Також забороняється використання пелети з домішками вугілля (та вугільного пилу), пелети з низькою температурою плавлення золи – це призводить до запікання коржу з золи, та перекриття сопла пальника, отворів колосника та аварійні зупинці (як правило це пелета з соломи чи домішками соломи в деревину), в попілу з'являється пісок (оплавлення мінералів).

**Пелета комбінованого складу «МІКС»** має не однорідний склад (в межах однієї партії пропорції складових постійно змінюються, змінюючи і властивості пального), та як слідство – стабільноті роботи пальника. На практиці можлива часта втрата полум'я та багаторазові повторні розпали пальника, відсутність теплової потужності пальника, перевитрата палива, і всі ці питання можуть бути в межах однієї партії і навіть в межах одного BigBag (композитний мішок для транспортування 1 тони пального). Можливий активний хімічний склад пального завдяки домішкам – приводить до швидкого руйнування матеріалу сопла та колосника. **Виробник не несе відповідальності за нестабільну роботу обладнання на пальному з нестабільним чи агресивним складом.**

## **ПОТОЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОТЛА**

В процесі експлуатації котел потребує поточного обслуговування та очищення поверхонь.

**ПОТОЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДВЕРЦЯТ** Конструктивно дверцята дозволяють регулювання на щільність притискання та паралельність до лутки, за допомоги болтових з'єднань на петлях дверцят, на поверхні прилягання петель до лутки та двері, а також на замках ручок замикання дверцят. Дверцята регулюються по осям X, Y, Z.

Для забезпечення щільності притискання дверцята обладнані високотемпературним ущільнювачем з керамічного волокна, який встановлено в паз по периметру. З часом шнур ущільнювач втрачає свої властивості та просідає. Для відновлення щільності притискання в разі неможливості відновлення регулюючими засобами – рекомендовано видалити шнур з пазу за допомогою плаского інструменту, та встановити шнур на місце, перевернувши його на 90°. В разі неможливості його повторного встановлення, втрати цілісності, або значного пошкодження – замінити на новий, з розміром 15x15мм. Після встановленні шнура на місце, та провести повторне регулювання щільності притискання.

**ЧИСТКА КАМЕРИ ЗГОРАННЯ ПАЛИВА** виконується за потреби, та залежно від якості палива.

Чистка теплообмінника проводиться не рідше 1 разу в 7-30 діб. Але в залежності від палива та температур і режиму роботі – чистку доведеться виконувати частіше. Періодичність та порядок обслуговування визначаються користувачем або відповідною особою експлуатуючого підприємства. Також рекомендовано виконувати 1 раз на тиждень огляд поверхонь на пошкодження. Час обслуговування займає короткий період часу.

В процесі роботи котла на стінках теплообмінника залишаються частки від спалювання палива (зола). Для безпечної та ефективної роботи котла потрібне періодичне очищення.

Для проведення очищення необхідно:

- зупинити роботу котла;
- відкрити дверці теплообмінника;
- використовуючи інструменти з комплекту обслуговування (ірж та шкребки), провести очищення поверхонь димогарних труб, турбулізатора, камери сгоряння та зольника, колектору димоходу;

- перевірити поверхні, елементи, турбулізатор, встановити на свої місця, перевірити люки очищення колектору димоходу, петлі дверцят, замки, шнури ущільнення дверцят.

## **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

До обслуговування котла можуть бути допущені особи доросліше 18 років, з медичним допуском до праці, що пройшли навчання та атестацію у встановленому порядку

Забороняється доручати оператору котла, що знаходиться на чергуванні, під час роботи котла – виконувати інші роботи.

Забороняється залишати котел без нагляду до повної зупинки, згасання котла, очищення залишків палива та зниження тиску до норми.

Заборонено допускати в котельню осіб що не мають відношення до експлуатації обладнання котельні.

Котел потрібно негайно зупинити та відключити при наступних становищах:

- при виявлені порушень запобіжного клапану;
- зупинці циркуляційного (них) насосів;
- виявлені тріщин, порушені зварних швів чи елементів котла;
- зниканні електропостачання контролально вимірювальної апаратури, приладів дистанційного та автоматичного керування;
- виникнення займання в приміщенні котельної, що загрожує персоналу або котлу чи апаратурі керування;

Забороняється використовувати легкозаймисті рідини для розпалу котла.

### **Заборонено використовувати котел:**

- несправність димової труби, та відсутності потрібної тяги;
- при відсутності заземлення обладнання;
- при відсутності або несправності запобіжних засобів;
- при несправному електричному обладнанні.

## ПРОДАЖ

№	Найменування обладнання	Потужність	Кількість шт.	Серійний номер
1	Пелетний котел <b>FOCUS</b>			
2	Автоматика			

Дата видачі: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.

Продавець/торгуюча організація: \_\_\_\_\_

Контактні данні, телефон: \_\_\_\_\_

### ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ

Гарантійний строк складає 12 місяців з дня відвантаження покупцеві, при вимогі відсутності пошкодження виробу, що виникли в разі порушення вимог транспортування чи використання.

В разі виникнення несправності впродовж гарантійного строку, роботи виконуються за рахунок виробника.

В разі невиконання вимог даного керівництва – робота котла супроводжується станом понаднормових навантажень та може привести по виходу з ладу. Як-що вихід з ладу трапився через невиконання рекомендацій даного керівництва – виробник знімає з себе гарантійні обов'язки.

**В перелік гарантійних замін не входить наступний перелік компонентів: свічка розпалу, лінійний актуатор Belimo, колосник, сопло, гофрошланг палива. Це витратні матеріали, строк експлуатація яких залежить від якості палива, режиму експлуатація, своєчасності та якості обслуговування обладнання, на які виробник не в змозі впливати.**

**1.** Строк гарантії відраховується з дня відправки обладнання Покупцеві, та складає 12 місяців.

**2.** В разі виходу з ладу зазначеного обладнання не за виною Покупця, в продовж гарантійного строку, постачальник зобов'язується виконати полагодження, а в разі неможливості – виконати заміну дефектного обладнання.

**3.** Гарантійне полагодження та обслуговування виконується в продовж 7 робочих діб, але у разі неможливості виконання робіт в строк – додатковий строк обговорюється окремо. Гарантійне обслуговування виконується при наданні гарантійного талона. На час проведення гарантійного обслуговування чи ремонту – строк гарантії продовжується на цей час.

**4.** Постачальник знімає з себе гарантійні обов'язки в разі :

- наявності пошкоджень обладнання що несумісні з безпечною експлуатацією.
- виходу з ладу по причині недотримання правил встановлення експлуатації обладнання.

- монтажу котла працівниками що не відповідають спеціалізації.

- втручання, полагодження, модернізації обладнання невповноваженими особами.

**5.** Гарантія не розповсюджується на витратні матеріалі та вузли, що мають конструктивний обмежений строк використання.

**6.** Виробник не несе відповідальності за непряме використання виробу, та не надає безкоштовних консультацій за цими питаннями.

**7.** На разі виходу обладнання зі строю за виною користувача – можливе платне полагодження несправного обладнання.

**8.** При звертанні з питаннями що до експлуатації та порушення роботи обладнання за виною не компетенції користувача – виробник має право стягування плати за консультації.

**9.** На строк гарантійного ремонту підмінне обладнання не надається.

**10.** Виробник не несе відповідальності до затрат чи збитків що виникли при виявленні несправності обладнання.

**11.** Гарантія не розповсюджується на збитки нанесені іншому обладнанню.

**12.** Гарантія розповсюджується на зварний шов та метал з якого виготовлено виріб.

**13.** Гарантія на електричне обладнання надається від виробника обладнання (12 міс).

**14.** Ремонтні роботи виконуються на території заводу виробника, транспортні витрати покладаються на Покупця та не підлягають компенсації.

**15.** Гарантійний талон не є дійсним без особистого підпису покупця. Підпис зобов'язує за виробником – гарантійні обов'язки, за покупцем – дотримання належного монтажу та використання обладнання.

Представник покупця:

/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(дата) (підпись) (ПІБ)

## ВИСНОВОК ВИРОБНИКА

Дані про зварювання стиків		
Вид зварювання	Зварна проволока (тип, марка, ГОСТ, ДСТУ чи ТУ)	Метод та об'єм контроля
MIG-MAG	Дугове зварювання в суміші інертних та активних газів (ІПГОСТ 14771-76), проволокою ОК Tubrod 15.14 ESAB <b>ТЕПЛООБМІННА ЧАСТИНА</b>	100% VT Гідралічне випробування
MIG-MAG	ER70S-6/СВ08Г2С (ГОСТ 2246-70) <b>КОНСТРУКЦІЙНА ЧАСТИНА.</b>	100% VT Гідралічне випробування

На основі проведених перевірок і випробувань засвідчується наступне:

- Елементи котла і котел в зборі відповідно вимогами Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, відповідних стандартів, технічної документації і технічних умов на виготовлення:  
ДСТУ EN 303-5:2014 (EN 303-5:2012, IDT),  
ДСТУ EN 12953-1:2015 (EN 12953-1:2012, IDT)
- Елементи котла і котел в зборі був перевірений, і відповідає вказаним вище стандартам і технічній документації.
- Котел в зборі був підданий випробуванню пробним тиском 0,5 (5,0) МПа (кгс/см<sup>2</sup>).
- Трубні елементи котла були піддані вимірювальному контролю на відхилення від розмірів і форми і на прохідність.
- Елементи котла і котел в зборі визнані придатними для роботи з параметрами, вказаними в даному паспорті та відповідають Технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском.

Директор ТОВ «ФАЙРБОКС ФОКУСТЕРМО»    Начальник відділу технічного контролю якості

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

М.П.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

М.П.

### СВІДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ:

Котел пелетний твердопаливний водогрійний \_\_\_\_\_

Серійний номер \_\_\_\_\_

Запаковано «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

Посада ПІБ \_\_\_\_\_

М.П. Підпис \_\_\_\_\_

## РЕЄСТРАЦІЯ

Котел пелетний твердопаливний водогрійний \_\_\_\_\_

Серійний номер \_\_\_\_\_

Зареєстровано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

В паспорті прошнуровано \_\_\_\_\_ аркушів

В тому числі креслень \_\_\_\_\_ аркушів

Окремих елементів за описом \_\_\_\_\_ аркушів

Посада особи, назва підприємства:

\_\_\_\_\_

Телефон для контакту \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

М.П.

Підпис \_\_\_\_\_

### ВІДОМОСТІ ПРО МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ КОТЛА

НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА	МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ	ДАТА ВСТАНОВЛЕННЯ

## ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ/СЕРТИФІКОВАНОГО ПРЕДСТАВНИКА ВИРОБНИКА, ЩО ВИКОНАЛА ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ/ТЕХНОЛОГІЧНЕ НАЛАГОДЖУВАННЯ КОТЛА (ПЕРШИЙ ПУСК) – необхідне підкреслити.

ПІВ ОСОБИ ЩО ВИКОНАВ РОБОТИ, КОНТАКТНІ ДАНІ

Дата виконання робіт « \_\_\_\_ » 20 року

Параметри настройки автоматики-  
вносяться до інструкції автоматики

М.П.

### ОБЛІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОТЛА

ДАТА	ВИЯВЛЕНІ ПИТАННЯ	ПРОВЕДЕНІ РОБОТИ	ПОСАДА, ПІВ ПІДПИС.

### ОБЛІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОТЛА

ДАТА	ВИЯВЛЕНІ ПИТАННЯ	ПРОВЕДЕНІ РОБОТИ	ПОСАДА, ПІБ ПІДПИС.

**ПРИМІТКИ:**